

Pour la fixation de la bâche Dans la mesure du possible, les bacs à sable devraient être couverts. Une barre permet de la rouler et de la dérouler facilement. Il est également possible de tendre la bâche avec un élastique de caoutchouc fixé sur des rouleaux de fixation. Bâche perméable en toile polyéster anti-UV, avec ourlet renforcé. Couleur vert.

zubehör/acc

Création HINNEN

Numéro de l'article	SW.032.10
Nom de l'article	Bouton de fixation
Protection de chute	pas d'exigences
Pièce la plus lourde	0.1 kg
Garantie pièces détachées	A vie

