




Sand Spielplätze sollten nach Möglichkeit abgedeckt werden. Unsere Abdeckplanen sind luftdurchlässig und speziell für diesen Einsatz geeignet. Am besten man fixiert die Plane einseitig. Die Verwendung einer Aufrollstange ermöglicht ein einfaches Auf- und Abrollen. Eine weitere Möglichkeit ist das Abspannen des umlaufenden Gummibands auf Fixierrollen. Polyester Kunststoffgewebe mit Randverstärkung. Formstabil, UV-beständig, reissfest.


Dans la mesure du possible, les bacs à sable devraient être couverts. Le mieux est de fixer la bâche sur un côté. Une barre permet de la rouler et de la dérouler facilement. Il est également possible de tendre la bâche avec un élastique de caoutchouc fixé sur des rouleaux de fixation. Bâche perméable en toile polyéster anti-UV, avec ourlet renforcé.



Abdeckplane mit Aufrollstange / Bâche avec barre d'enroulement



Abdeckplane zum Abspannen auf Anfrage / Bâche avec tendeurs sur demande



Code	Produktbeschreibung	Farbe
SW.030.15 /g	Abdeckplane mit Aufrollstange für SK 1.5 x 1.5 m / Bâche avec barre d'enroul. pour 1.5 x 1.5 m	schwarz noire
SW.030.20 /g	Abdeckplane mit Aufrollstange für SK 2.0 x 2.0 m / Bâche avec barre d'enroul. pour 2.0 x 2.0 m	
SW.030.30 /g	Abdeckplane mit Aufrollstange für SK 3.0 x 3.0 m / Bâche avec barre d'enroul. pour 3.0 x 3.0 m	grün vert (g)
SW.030.90 /g	Abdeckplane < 10 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> (Aufrollstange separat) / Bâche < 10 m <sup>2</sup> par m <sup>2</sup>	
SW.030.91 /g	Abdeckplane > 10 m <sup>2</sup> (Aufrollstange separat) / Bâche > 10 m <sup>2</sup> par m <sup>2</sup>	
SW.032.10	Fixierrolle in PE, inkl. Schraube/Dübel, per stk / Rouleau de fixation, avec vis et cheville	
SW.032.20	Aufrollstange in Holz per lfm / Barre en bois par ml	