



Création Linie M

Artikelnummer	C315.20
Artikelname	Der Windsurfer beweglich

Detailangaben

Spielalter	6+
Fallhöhe	50 cm
Platzbedarf	Ø 380 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	80 x 10 x 195 cm
Schwerstes Teil	75 kg
Fallschutzfläche	11.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente

Fundamente	1 stk
Beton Total	0.56 m ³

Montagehinweis

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die Fundament Löcher stellen.

**Conseil de montage**


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement dans les trous préparés à cet effet.

1. Betonanker setzen. Evtl. Hilfsmittel, wie bspw. Dachlatten, zur Fixierung verwenden.
2. Beton auffüllen.
3. Anker/Gerät exakt ausnivellieren, kontrollieren.


1. Positionner l'ancre. Evtl fixer à l'aide de lattes ou autres.
2. Remplir de béton.
3. Niveler précisément l'ancre et le jeu. Contrôler.




Fallschutz / Protection de chute




Fundament / Fondation



Gerät aufschrauben /
Visser l'element de jeu



Gerät aufschrauben /
Visser l'element de jeu



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 — Fallschutzfläche / Zone de chute
 1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 28.09.2018 /el