



Création HINNEN

Artikelnummer	FG.076.2
Artikelname	Wackelschiffchen - Segelboot

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	60 cm
Platzbedarf	470 x 390 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	170 x 90 x 90 cm
Schwerstes Teil	155 kg
Fallschutzfläche	18 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Spezialkonsole für EPDM Fallschutzbeläge erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundament und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle erstellen, Gerät setzen und eingraben evtl. betonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur la semelle en gravier.



1. Kiessohle auf Niveau füllen und ausebnen.
2. Gerät setzen und mit Erdmaterial zuschütten

Hinweis: Bei losen Fallschutzböden zusätzlich Beton als Beschwerung verwenden.


1. Préparer et niveler la semelle en gravier
 2. Poser l'engin et remplir le trou avec du tout-venant
- Attention : avec un sol amortissant meuble, il faut du béton pour garantir le poids de la fondation.**



A) Fallschutz Gummi oder Rasen
Protection de chute caoutchouc ou gazon


1. Vorbereitung

Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier




2. Montage

Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux



3. Eingraben / enterrer


Eingrabeanker eingraben /
Socle d'acrage à enterrer



B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)


1. Vorbereitung

Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier




2. Montage

Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux



3. Betonieren / Betonner

Eingrabeanker einbetonieren /
Sceller socle d'acrage



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ————— Fall|schutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 22.03.2021 /el