



Artikelnummer FG.080.213  
 Artikelname Robbe

#### Detailangaben

Spielalter 3+  
 Fallhöhe 60 cm  
 Fallschutz Minimum Rasen  
 Gerätemasse 58 x 50 x 75 cm  
 Schwerstes Teil 40 kg  
 Ersatzteilgarantie Lebenslang  
 Spezielles Bei Fliessgummiböden ist andere Einbauart nötig. Bitte bei Bestellung angeben.

#### Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

#### Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

#### Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundament und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle erstellen, Gerät setzen und eingraben evtl. betonieren, Fallschutz einbringen.

#### Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 1  
 Montagezeit Total 0.5 h


#### Betonfundamente

#### Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

#### Important - La situation avant livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur la semelle en gravier.



1. Kiessohle auf Niveau füllen und ausebnen.

2. Gerät setzen und mit Erdmaterial zuschütten


**Hinweis: Bei losen Fallschutzböden zusätzlich Beton als Beschwerung verwenden.**

1. Préparer et niveler la semelle en gravier


2. Poser l'engin et remplir le trou avec du tout-venant

**Attention : avec un sol amortissant meuble, il faut du béton pour garantir le poids de la fondation.**


## Fallschutz / Protection de chute




## Aushub / Creuser


**A) Fallschutz Gummi oder Rasen**  
**Protection de chute caoutchouc ou gazon**
**1. Vorbereitung**


Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /  
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**


Gerät setzen /  
Placer l'élément de jeux

**3. Eingraben / enterrer**


Eingrabeanker eingraben /  
Socle d'acrage à enterrer


**B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)**  
**Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)**
**1. Vorbereitung**


Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /  
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

Gerät setzen /  
Placer l'élément de jeux

**3. Betonieren / Bétonner**

Eingrabeanker einbetonieren /  
Sceller socle d'acrage



FH      Fallhöhe / Hauteur de chute  
 ——— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50    Massstab / Échelle, 22.03.2021 /el