

Damit die Plane auch richtig hält. Sand Spielplätze sollten nach Möglichkeit abgedeckt werden. Fixierrolle zum Abspannen der Gummibänder von Abdeckplanen. In PE Kunststoff zum aufschrauben in Holz Schraube in Edelstahl.

zubehör/acc

Création HINNEN

Artikelnummer	SW.032.10
Artikelname	Fixierrolle
Fallschutz	Keine Anforderungen
Schwerstes Teil	0.1 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

