

Osciller et s'asseoir Se balancer, bondir, sauter, osciller. Les plateaux sur ressorts incitent les enfants à bouger. Les différentes versions peuvent être combinées. Pieds d'ancrage inclus. Panneau de plancher en bois massif.



pe




wood



Numéro de l'article **BA.030.056.R**
Nom de l'article **Plateau de saut en bois**


Age de jeu 3+
Hauteur de chute 48 cm
Place nécessaire Ø 400 cm
Protection de chute Minimum gazon
Zone de protection de chute 12.5 m²
Dimension de l'engin Ø 100 x 48 cm
Pièce la plus lourde 105 kg
Nombre de monteurs 1
Temps de montage 1 h complet
Garantie pièces détachées A vie
Spécial A installer sur gazon




Autres produits de ce groupe



BA.030.037.R
Duo roulette en bois



BA.030.077.R
Le carrousel en bois



BA.030.389.R
Plateau sur ressort en bois

