



Osciller et s'asseoir Se balancer, bondir, sauter, osciller. Les plateaux sur ressort incitent les enfants à bouger. Les différentes versions peuvent être combinées. Pieds d'ancrage inclus. Panneau de plancher en bois massif.



pe




wood




Numéro de l'article BA.030.056.R
Nom de l'article Plateau de saut nature

Age de jeu 3+
Hauteur de chute 48 cm
Place nécessaire Ø 400 cm
Protection de chute Minimum gazon
Zone de protection 12.5 m²
de chute
Dimension de l'engin Ø 100 x 48 cm
Pièce la plus lourde 105 kg
Nombre de monteurs 1
Temps de montage 1 h
complet
Garantie pièces A vie
détachées
Spécial A installer sur gazon

400




Autres produits de ce groupe



BA.030.037.R
Duo roulette nature



BA.030.077.R
Le carrousel nature



BA.030.389.R
Plateau sur ressort nature



Direkt zum Produkt

