

Ouverture et fermeture facile de la bâche Dans la mesure du possible, les bacs à sable devraient être couverts. Une barre permet de la rouler et de la dérouler facilement. Il est également possible de tendre la bâche avec un élastique de caoutchouc fixé sur des rouleaux de fixation. Frêne massif imprégné en autoclave.

zubehör/acc

Création HINNEN

Numéro de l'article	SW.032.20
Nom de l'article	Barre d'enroulement en bois, au mètre
Garantie pièces détachées	A vie

